


〈 사용자 메뉴얼 〉

〈 사용자 메뉴얼 〉




① 환경설정 ② 축소바 * 1번 또는 2번 버튼을 길게 누르시면 아래와 같은 설정 창이 나타납니다.



- ① ② 1번 또는 2번을 길게 누르시면 〈설정〉 창이 나타납니다.
- ③ 해당 화면을 길게 누르고 있으면 화면 꺼짐 상태로 됩니다.
화면 꺼짐 상태에서 다시 클릭하면 다시 정상으로 돌아옵니다.
- ④ 자동 숨김 시간을 설정합니다.
클릭할 때마다 OFF, 3초, 5초, 7초 순서로 바뀝니다.
- ⑤ 시간을 표시합니다. GPS 시간이라 차량의 위치에 따라 시간이 정확하지 않을 수 있습니다.


⑥ 버튼음 설정

트립화면의 버튼 조작 시 버튼음을 사용 또는 해제할 수 있습니다.



⑦ 초기화면 설정


네비게이션 부팅 시 트립화면을 전체화면 또는 숨김화면을 설정할 수 있습니다.




〈 트립 복원 설치 프로그램 〉

※ **네비게이션의 펌웨어** 업그레이드 등의 실행으로 트립이 실행되지 않을 시 아래와 같이 실행합니다.

- ① 네비게이션의 SD카드를 PC에 연결 후 SD카드를 더블클릭 합니다.




- ② 네비게이션의 SD카드에 아래 4가지 경로중에 **TripRecovery** 파일이 존재합니다.



- ③ **TripRecovery** 파일을 더블클릭 합니다.

〈 트립 복원 설치 프로그램 〉

- ④ 아래와 같이 정상적으로 설치가 되었습니다.
문구가 나오면 확인을 클릭합니다.



- ⑤ 아래와 같은 창이 나오면 확인을 누르시고 문구에 따라 네비게이션에서 실행하십시오.

