


〈 사용자 메뉴얼 〉



- ① 환경설정 ② 축소바 * 1번 또는 2번 버튼을 길게 누르시면 아래와 같은 설정 창이 나타납니다.



〈 사용자 메뉴얼 〉

[핸들리모컨 연동기능]



통화종료버튼

짧게 눌렀을 때는 통화종료기능으로 사용됩니다.
길게 눌렀을 때는 네비게이션 연동기능이 활성화 됩니다.
다시 길게 눌렀을 때는 연동기능이 OFF됩니다.

③ 네비게이션 연동 모드

트립화면에서 네비게이션과의 연동상태를 확인할 수 있습니다.



〈 연동됨 〉



〈 연동안됨 〉

[상/하 버튼]

연동기능이 활성화 되면 핸들리모컨의 버튼으로
DMB채널을 변경할 수 있습니다.


④ DISP

LCD화면 OFF기능

LCD화면을 OFF할 수 있으며 OFF된 화면을 터치하면 다시 ON 됩니다.


⑤ 버튼음 설정

트립화면의 버튼 조작 시 버튼음을 사용 또는 해제할 수 있습니다.



⑥ 초기화면 설정


네비게이션 부팅 시 트립화면을 전체화면 또는 숨김화면을 설정할 수 있습니다.




〈 트립 복원 설치 프로그램 〉

※ 네비게이션의 펌웨어 업그레이드 등의 실행으로 트립이
실행되지 않을 시 아래와 같이 실행합니다.

- ① 네비게이션의 SD카드를 PC에 연결 후 SD카드를 더블클릭 합니다.




- ② 네비게이션의 SD카드에 아래 4가지 경로중에
TripRecovery 파일이 존재합니다.



- ③ TripRecovery 파일을 더블클릭 합니다.

〈 트립 복원 설치 프로그램 〉

- ④ 아래와 같이 정상적으로 설치가 되었습니다.
문구가 나오면 확인을 클릭합니다.



- ⑤ 아래와 같은 창이 나오면 확인을 누르시고
문구에 따라 네비게이션에서 실행하십시오.

