




< 사용자 메뉴얼 >



[핸들리모컨 MODE 버튼]

짧게 눌렀을 때는 기본 동작과 동일하고,
숨김 화면 상태에서 길게 눌렀을 경우는
트립 화면이 보입니다.


- ① 해당 화면을 클릭하면 미니바 화면으로 전환합니다.
길게 누르고 있으면 화면 꺼짐 상태로 됩니다.
화면 꺼짐 상태에서 다시 클릭하면 다시 정상으로 돌아옵니다.
- ② 자동 숨김 시간을 설정합니다.
클릭할 때마다 OFF, 3초, 5초, 7초 순서로 바뀝니다.
- ③ 배터리 전압을 나타냅니다. (단, 오디오 입력 전압이라서 실제 배터리의 전압과 차이가 날 수 있습니다.)
- ④ 트립 화면을 숨깁니다. 전체 화면인 경우 길게 누르고 있으면
아래와 같이 설정 창이 뜹니다.
- ⑤ 시간을 표시합니다. GPS 시간이라 차량의 위치에 따라 시간이
정확하지 않을 수 있습니다.
- ⑥ 미니바 위치가 아래에 있는 경우는 위로, 위에 있는 경우는 아래로
이동합니다.
- ⑦ 해당 화면을 클릭하면 전체 화면으로 전환합니다.
- ⑧ 트립 화면을 숨깁니다.




< 트립 복원 설치 프로그램 >

※ 네비게이션의 펌웨어 업그레이드 등의 실행으로 트립이
실행되지 않을 시 아래와 같이 실행합니다.

- ① 네비게이션의 SD카드를 PC에 연결 후 SD카드를 더블클릭 합니다.




- ② 네비게이션의 SD카드에 아래 4가지 경로중에
TripRecovery 파일이 존재합니다.



- ③ TripRecovery 파일을 더블클릭 합니다.

- ④ 아래와 같이 정상적으로 설치가 되었습니다.
문구가 나오면 확인을 클릭합니다.



- ⑤ 아래와 같은 창이 나오면 확인을 누르시고
문구에 따라 네비게이션에서 실행하십시오.

